

iPhone- und Android iSmartVideo App



BEDIENUNGSANLEITUNG
VERSION 1.0

Jetzt iSmartVideo App
kostenlos laden!



 Google Play



 App Store

☰ Inhaltsverzeichnis

1. Installation	3
2. Geräte hinzufügen	4
3. Live Ansicht	6
3.1 Vollbild/Mehrfachansicht	7
3.2 Stream-Umschaltung	8
3.3 Zoom	9
4. Wiedergabe	10
4.1 Wiedergabe Steuerung	10
4.2 Vertikale und horizontale Ansicht	10
4.3 Menüleiste	10
4.4 Zoom	11
5. Video- und Bildarchiv	12
5.1 Videoarchiv	12
5.1.1 Gespeicherte Videos anschauen	12
5.1.2 Videoaufnahme exportieren	13
5.1.3 Videoaufnahmen löschen	13
5.2 Bildarchiv	14
5.2.1 Gespeicherte Bilder anschauen	14
5.2.2 Bilder exportieren	15
5.2.3 Bilder löschen	15
6. Alarmliste und Push-Benachrichtigung	16
6.1 Push-Benachrichtigung aktivieren	16
6.2 Alarmliste	16
6.3 Push-Benachrichtigung	17
6.4 Ereignisse löschen	17
7. Geräteverwaltung	18
7.1 Gerät hinzufügen	18
7.2 Geräte editieren	20
7.3 Gerät löschen	20

SMART- PHONE

1. Installation	20
2. Geräte hinzufügen	23
2.1: Geräte löschen, Geräte editieren	23
3. Live Ansicht	26
3.1 Menüleiste	27
3.2 Vollbild	28
3.3 Stream Umschaltung	29
3.4 Zoom	30
4. Wiedergabe	31
4.1 Steuerung	31
4.2 Wiedergabeleiste	32
5. Videoarchiv	33
5.1 Videos exportieren	34
5.2 Videos löschen	35
6. Bildarchiv	36
6.1 Bilder exportieren	37
6.2 Bilder löschen	38
7. Alarmliste und Push Benachrichtigung	39
7.1 Push Benachrichtigungen aktivieren	40
7.2 Alarmliste	41

TABLET

📱 Installation





Finden Sie die kostenlose „iSmartVideo“ App in Google Play oder in Apple Store und installieren Sie diese App.

≡+ Geräte hinzufügen

Es gibt mehrere Arten Ihren Rekorder zur App hinzuzufügen.
Die Einfachste ist per P2P:

Sie können den QR-Code vom Aufkleber auf Ihrem Receiver direkt einscannen.



1. Starten Sie die „iSmartVideo“ App.

2. Klicken Sie zweimal auf **Geräte** Button, um ins Geräte-Liste Menü zu gelangen.


3. Klicken Sie auf das **Plus-Zeichen** um ein neues Gerät hinzuzufügen



4.1. **Gerätename:** Geben einen gewünschten Gerätenamen ein.

4.2. **Typ:** Wählen Sie den Verbindungstyp aus.
P2P ID – Verbindung über QR Code
IP/DDNS – Verbindung über IP Adresse oder DDNS.

4.3 **Port:** Portnummer
Standard: 8080



5. Klicken Sie auf die QR Code Scannen „QR-Code“ Taste. Und richten Sie die Kamera von Ihrem Smartphone entweder auf QR Code auf dem Aufkleber vom Gerät oder QR Code im Menü.

Sobald die App die QR Code erkennt, wird sie automatisch im Feld **P2P ID** angezeigt. Sollte aus irgendeinem Grund die QR Code über Scanner nicht erkannt werden, so haben die Möglichkeit die Code manuell einzutragen.

Die QR Code im Rekordermenü finden Sie unter **Menü > System > Info**



6. Geben Sie den Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf „Sichern“.



7. Nach der erfolgreichen Verbindung gelangen Sie in die Live-Ansicht

i Standard Zugangsdaten:
Benutzername: admin
Passwort: admin

Die oben erwähnten Zugangsdaten dienen zur Testzwecken bei der Ersteinrichtung.

! Bitte ändern Sie das Standard Passwort, um eine unbefugte Verbindung zu vermeiden.

Das Passwort können Sie im Rekordermenü unter Menü > System > Benutzer ändern

Live-Ansicht



Hochformat Ansicht



Querformat Ansicht

Drehen Sie Ihr Smartphone, um die Querformat Ansicht zu aktivieren.

Hauptmenü	
	4fach-Ansicht
	6fach-Ansicht
	8fach-Ansicht
	9fach-Ansicht
	16fach-Ansicht
	Geräteverwaltung
	Menü
	Kamera hinzufügen
	Bild speichern
	Video-Aufnahme
	PTZ Steuerung
	Stream umschalten. Main Stream – Maximale Videoauflösung (Gute Internetgeschwindigkeit vorausgesetzt) Sub Stream – Mittlere Videoauflösung (Für begrenzte Internetgeschwindigkeit) Mobile Stream – Niedrige Videoauflösung (Für schlechte Internetverbindung). Mobile Stream wird nur bei IP Kameras unterstützt.
	Live Video schließen
	Ton an/aus
	Bild-Seitenverhältnis
	Mikrofon an/aus

Vollbild/Mehrfachansicht

Klicken Sie zweimal auf ein Kamerabild, um die gewählte Kamera auf Vollbild zu zeigen. Dann klicken Sie noch zwei mal auf das Kamerabild, um wieder in Mehrfachansicht zu gelangen.



Mehrfachansicht



Vollbild

Live-Ansicht

Stream-Umschaltung

Stream-Umschaltung ermöglicht Ihnen die Bildübertragung an die vorhandene Internetgeschwindigkeit anzupassen. So können Sie bei schlechter Internetverbindung flüssige Videoübertragung erreichen und bei guter Internetverbindung auf die beste Videoqualität umschalten.

Wählen Sie zwischen Main Stream (Beste Videoqualität), Sub Stream (mittlere Videoqualität), Mobile Stream (niedrige Videoqualität).



Wichtig: Stream-Umschaltung wird nur die Bildqualität der Live-Anzeige auf Ihrem Smartphone beeinflussen. Die Aufzeichnungsqualität wird dadurch nicht geändert.



1. Klicken Sie auf „HD-Button“ in der Liveanzeige



2. Wählen Sie zwischen Main Stream (Beste Videoqualität), Sub Stream (mittlere Videoqualität), Mobile Stream (niedrige Videoqualität)




3. Klicken Sie noch einmal auf „HD-Button“, um Stream-Umschaltung zu schließen.

Zoom



1. Klicken Sie zweimal auf das Kamerabild, um in Vollbildmodus zu gelangen.



2. Schalten Sie die gewählte Kamera auf Main Stream um, genügend Auflösung für Zoomfunktion zur Verfügung zu stellen.




3. Nutzen Sie zwei Finger, um herein- oder herauszuzoomen.

Wiedergabe

Wiedergabe Steuerung





Wichtig: Es kann gleichzeitig nur ein User auf die Aufzeichnungen des Rekorders zugreifen.



1. Klicken Sie auf **Menü Button** und wählen Sie „**Wiedergabe**“ aus.

2. Klicken Sie auf **Plus Zeichen** um Wiedergabe in dem gewählten Kamerakanal zu starten.

3. Wählen Sie ein Gerät aus, wählen Sie eine Kamera aus, wählen das Datum aus.



4. Wählen Sie ein Suchmodus aus und bestätigen mit „**OK**“ Taste.
 „**Alle**“ – Alle Aufnahmen
 „**Bewegung**“ – Nur Bewegungen
 „**Dauer**“ – Nur Daueraufnahmen
 „**IO-Alarm**“ – Nur Alarmaufnahmen


5. 1. Klicken Sie zweimal auf das Kamerabild, um auf Vollbildmodus umzuschalten.
 2. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabezeit über die Zeitleiste aus.

6. 1. Auf der Zeitleiste können Sie durch verschiedene Farben, den Aufnahmetyp erkennen.
 „**Grün**“ – Daueraufnahme
 „**Orange**“ – Bewegung
 „**Rot**“ – Alarm
 2. Mit **Plus- und Minus-Tasten** können in Zeitleiste rein- und rauszoomen.



Wiedergabe

Vertikale und horizontale Ansicht



Hochformat Ansicht



Querformat Ansicht

Drehen Sie Ihr Smartphone, um die Querformat Ansicht zu aktivieren.

Menüleiste

Menüleiste 1



Schieben Sie die Menüleiste mit Finger nach Links, um Menüleiste 2 zu zeigen.


Menüleiste 2



Wiedergabe Menüleiste	
	Langsame Wiedergabe
	Wiedergabe / Pause
	Schnellvorlauf
	Bild für Bild
	Stopp
	Schnappschuss
	Videoaufnahme
	Ton an /aus
	Seitenverhältnis

Zoom

Nutzen Sie zwei Finger im Vollbildmodus, um hinein- und hinaus zu zoomen.







Video- Bildarchiv

Videoarchiv

Im Videoarchiv werden alle die von über App manuell aufgenommen Videos gespeichert

Gespeicherte Videos anschauen



1. Klicken Sie auf **Menü Button** und wählen Sie „Videos“ aus.



2. Wählen Sie ein Gerät aus




3. Wählen Sie die gewünschte Video aufnahme aus.




4. Spielen Sie die Wiedergabe ab.

Videoaufnahme exportieren



1. Klicken Sie auf „**Editieren**“ und wählen Sie die Videoaufnahmen, die Sie exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf **Exportieren Taste**
3. Wählen Sie eine **Exportoption** aus.



Videoaufnahmen löschen



1. **Option 1**
Bestimmte Videoaufnahmen löschen
1. Klicken Sie auf „**Editieren**“ und wählen Sie die gewünschte Videoaufnahme aus.
2. Klicken Sie auf „**Löschen**“.
2. **Option 2**
Aufnahmeordner leeren
Klicken Sie auf „**Leeren**“.
3. Aufnahmeordner mit allen Aufnahmen löschen.
1. Schieben Sie den gewünschten Ordner nach links.
2. Klicken Sie auf „**Löschen**“ Taste.

Bildarchiv

Gespeicherte Bilder anschauen



1. Klicken Sie auf „Menü-Taste“ und wählen Sie „Bilder“ aus.



2. Wählen Sie ein Gerät aus.



3. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.



4. Im Bildsichtmodus stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung

5. Zoom

Nutzen Sie zwei Finger im Vollbildmodus, um hinein- und hinaus zu zoomen.

6. Bilder wechseln

Schieben Sie das Bild nach links, um das nächste Bild zu sehen.

Schieben Sie das Bild nach rechts, um das vorherige Bild zu sehen.

7. Bilder abspielen

Klicken Sie auf  um die Bild automatisch nacheinander zu zeigen.


8. Bild exportieren

Klicken Sie auf  um das Bild zu exportieren.

9. Bild löschen


Klicken Sie auf  um das Bild zu löschen.

Bilder exportieren



1. Klicken Sie auf „Editieren“ und wählen Sie die Bilder, die Sie exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf **Exportieren Taste**
3. Wählen Sie eine Exportoption aus.

Bilder löschen




- Option 1**
Bestimmte Videoaufnahmen löschen
1. Klicken Sie auf „Editieren“ und wählen Sie das gewünschte Bild aus.
2. Klicken Sie auf „Löschen“.
- Option 2**
Aufnahmeordner leeren
1. Klicken Sie auf „Leeren“.
- Option 3**
Aufnahmeorder mit allen Bilder löschen.
1. Schieben Sie den gewünschten Ordner nach links.
2. Klicken Sie auf „Löschen“ Taste.



Alarmliste und Push-Benachrichtigungen

Im Alarm-Menü können Sie Alarm-Ereignisse wie Bewegungserkennung ansehen und Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren.

Push-Benachrichtigung aktivieren




1. Klicken Sie auf **Menü Taste** und wählen Sie „Alarm“ aus.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen Taste**
3. Wählen Sie eine Exportoption aus.

Alarmliste



1. Die Liste mit Bewegungserkennungs-Ereignissen wird ausgefüllt, sobald eine Bewegung erkannt wird. Ungesehene Ereignisse werden rot markiert.
2. Klicken Sie auf ein Ereignis aus der Liste, um ins Live-Ansicht der Ereignis-Kamera zu schalten.


Push-Benachrichtigung



1. Wenn die App geschlossen ist, erhalten Sie im Falle einer Bewegungserkennung eine Push-Benachrichtigung.

2. Klicken Sie auf die Push-Nachricht, um die Live-Ansicht von der Ereignis-Kamera zu schalten.

Ereignisse löschen




Option 1
Ein Ereignis löschen
Wischen Sie die Meldung nach links und klicken Sie auf „Löschen“.

Option 2
Alle Ereignisse löschen
Klicken Sie auf „Leeren“.

Geräteverwaltung


Gerät hinzufügen



1. Klicken Sie auf und wählen Sie „Geräte“ aus.
2. Klicken Sie auf **Plus Zeichen** um ein neues Gerät hinzuzufügen
3. Gerätename: Geben einen gewünschten Gerätenamen ein.

Typ: Wählen Sie den Verbindungstyp aus.
P2P ID – Verbindung über QR Code
IP/DDNS – Verbindung über IP Adresse oder DDNS.

Port: Portnummer
Standard: 8080



Sobald die App die QR Code erkennt, wird sie automatisch im Feld P2P ID angezeigt.
Sollte aus irgendeinem Grund die QR Code über Scanner nicht erkannt werden, so haben die Möglichkeit die Code manuell einzutragen.

Die QR Code im Rekordermenü finden Sie unter **Menü > System > Info**

4. Klicken Sie auf die QR Code Scannen Taste. Und richten Sie die Kamera von Ihrem Smartphone entweder auf QR Code auf dem Aufkleber vom Gerät oder QR Code im Menü.



Testdaten für die Ersteinrichtung

Standard Zugangsdaten:

Benutzername: admin

Passwort: admin


Die oben erwähnten Zugangsdaten dienen zur Testzwecken bei der Ersteinrichtung. Bitte ändern Sie das Standard Passwort, um eine unbefugte Verbindung zu vermeiden. Das Passwort können Sie im Rekordermenü unter **Menü > System > Benutzer** ändern

5. Geben Sie den Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf „Sichern“.




6. Nach der erfolgreichen Verbindung gelangen Sie in die Live-Ansicht

Geräte editieren




1. Klicken Sie auf „Geräte“
2. Klicken Sie auf das gewünschte Gerät
3. Editieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf „Speichern“.

Gerät löschen




1. Wischen Sie das Gerät nach links und klicken Sie auf „Löschen“.
2. Klicken Sie auf „Löschen“

iSmartVideo App für Tablet



Installation




Laden Sie die Balter iSmartVideo App aus dem Apple App Store oder in Google Play und öffnen Sie die App.

Scannen Sie diesen QR Code um direkt zur App zu gelangen.




 Google Play



 App Store

Geräte hinzufügen


Koppeln Sie Ihren Rekorder mit Ihrem iPad



Starten Sie die **iSmartVideo App**




1. Tippen Sie auf das **Zahnrad Symbol** in der linken Leiste.
2. Tippen Sie auf das **Geräte Symbol** in der mittleren Leiste.



3. Tippen Sie auf das **Plus Zeichen** um ein Gerät hinzuzufügen.




- 4.1. **Gerätename** Geben Sie Ihrem Gerät einen individuellen Namen
- 4.2. **Typ** Wählen Sie den Verbindungstyp aus. P2P IP - Verbindung über QR Code
- 4.3. **Port** Geben Sie die Portnummer ein. Standard: 8080



5. Tippen Sie auf das **QR Code Symbol** und richten Sie die Kamera Ihres iPads auf den Aufkleber auf Ihrem Rekorder oder auf den QR Code der im Rekordermenü angezeigt wird (**Menü > System > Info**).

Sobald die App den QR Code erkennt, wird der Rekorder automatisch mit Ihrem iPad gekoppelt. Sollte die Erkennung aus irgendeinem Grund nicht möglich sein können Sie die P2P ID auch manuell eingeben.

6. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein und tippen Sie auf **“Sichern”**



7. Nach erfolgreicher Verbindung gelangen Sie in die Live Ansicht



Standard Zugangsdaten:
Benutzername: admin
Passwort: admin

Diese Zugangsdaten dienen Testzwecken bei der Ersteinrichtung.



BITTE ÄNDERN SIE DAS PASSWORT UMGEHEND NACH INBETRIEBNAHME DES GERÄTS!

Unbefugte könnten sonst auf Ihre Kameras zugreifen.

Sie können das Passwort im Rekordermenü unter **Menü > System > Benutzer** ändern.

Weitere Geräte hinzufügen



Um weitere Geräte hinzuzufügen, tippen Sie erneut auf das **Plus Symbol** und gehen Sie wie in Schritt 3 beschrieben vor.


Geräte löschen




Um ein Gerät zu löschen, ziehen Sie es nach links und tippen Sie auf **„Löschen“**.

Geräte editieren

Nachträglich Änderungen an einem Gerät vornehmen



1.1. Tippen Sie auf das **Zahnrad Symbol**.
1.2. Tippen Sie auf das **Geräte Symbol**.



2. Tippen Sie auf das Gerät das Sie editieren möchten.




3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.




4. Tippen Sie auf **„Sichern“**

Live Ansicht

Betrachten Sie das Livebild Ihrer Kameras




1. Tippen Sie auf das **“Auge”** Symbol um die Live Ansicht zu öffnen.




2.1. Wählen Sie ein Gerät aus.

2.2. Ziehen Sie die gewünschten Kameras aus der mittleren Leiste ins Hauptfeld.



3. Um mehrere Live Kanäle gleichzeitig darzustellen, tippen Sie auf das markierte Symbol und wählen Sie die gewünschte Darstellung.

Die Menüleiste



Hauptmenü

	Angeschlossenen Geräte und Kameras anzeigen/ausblenden
	Foto speichern
	Manuelle Aufnahme starten. Nochmal tippen um manuelle Aufnahme zu beenden.
	Stream umschalten
	Mikrofon an/aus
	Kanal zu Favoriten hinzufügen. Nochmal tippen um Kanal aus Favoriten zu entfernen.
	Ausgewähltes Live Video schliessen
	Alle Live Videos schliessen
	Ansichten
	Bildschirmfüllende Darstellng
	Stummschaltung
	Zum nächsten Kanal wechseln (im Vollbildmodus)
	PTZ Steuerung

Vollbild und bildschirmfüllende Darstellung



Tippen Sie doppelt auf ein Livebild um es im Vollbildmodus darzustellen. Tippen Sie nochmal doppelt auf das Livebild um zur Mehrfachansicht zurückzukehren.

Um ein Livebild oder die Mehrfachansicht bildschirmfüllend darzustellen, tippen Sie auf



Die Mehrfachansicht



Vollbild eines Kanals



Bildschirmfüllende Darstellung aller Kanäle



Bildschirmfüllende Darstellung eines Kanals


Stream Umschaltung

Die Streamumschaltung ermöglicht Ihnen die Bildqualität an die aktuelle Internetgeschwindigkeit anzupassen. Bei langsamer Internetverbindung können Sie so ein flüssiges Bild erreichen und bei guter Internetverbindung die beste Videoqualität erreichen.


Zur Auswahl stehen MainStream (beste Qualität), Substream (mittlere Qualität) und Mobile Stream (geringe Qualität).




Wichtig: Durch die Stream-Umschaltung wird nur die Wiedergabequalität der Live Anzeige auf Ihrem iPad beeinflusst. Die Aufzeichnungsqualität bleibt unbeeinflusst hoch.



1. Klicken Sie auf den **HD-Button** in der Live Anzeige





2. Wählen Sie zwischen **MainStream (Beste Qualität)**, **Substream (mittlere Qualität)**, und **Mobile Stream (Niedrige Videoqualität)**



3. Klicken Sie erneut auf den **HD-Button** in der Live Anzeige um die Umschaltung zu schliessen.


Zoom



1. Tippen Sie doppelt auf ein Livebild um es im Vollbildmodus darzustellen



2. Schalten Sie das Livebild in den Mainstream um über genügend Auflösung für die Zoomfunktion zu verfügen.



3. Benutzen Sie zwei Finger um herein- oder herauszuzoomen





▶ Wiedergabe

Wiedergabe Steuerung





Wichtig: Es kann gleichzeitig nur ein User auf die Aufzeichnungen des Rekorders zugreifen.



1. Tippen Sie auf das **Wiedergabe Symbol** in der linken Leiste.


2. Wählen Sie ein **Datum** im Kalender.



3. Tippen Sie **lange** auf eine Kamera und **ziehen Sie diese ins Hauptfenster**. Sie können bis zu 4 Kameras hinzufügen

4.1. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabezeit über die Zeitleiste aus.

4.2. Um ein Bild in den Vollbildmodus zu schalten, doppelklicken Sie auf das Bild.



5.1. Bewegen Sie die Zeitleisten um zum jeweiligen Zeitpunkt zu springen.

5.2. An der Farbe der Zeitleiste erkennen Sie den Aufnahmetyp:

Grün - Daueraufnahme

Orange - Bewegungsaufnahme

Rot - Alarm

5.3. Benutzen Sie die Plus und Minus Symbole um die Zeitleiste zu vergrößern oder zu verkleinern.

Wiedergabe Menüleiste





Über die Menüleiste stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Hauptmenü	
	Angeschlossenen Geräte und Kameras anzeigen/ausblenden
	Wiedergabe/Pause
	Stop
	Standbild speichern
	Video aufnehmen
	Langsame Wiedergabe
	Schnellvorlauf
	Bild für Bild
	Alle Aufnahmen wiedergeben
	Alle Aufnahmen aufhalten
	Stummschalten
	Bildschirmfüllende Darstellung

Zoom



Benutzen Sie zwei Finger um hinein- und hinauszuzoomen



Videoarchiv


Hier werden alle manuell über die App aufgenommenen Videos gespeichert.

Gespeicherte Videos anschauen




1. Tippen Sie auf das **Video Symbol** in der linken Leiste.

2. Wählen Sie einen Rekorder und ein Datum aus.




3. Tippen Sie auf ein Video um es abzuspielen.


Videoaufnahmen exportieren




1. Tippen Sie auf das **Video Symbol** in der linken Leiste.



2. Wählen Sie einen Rekorder und ein Datum aus.



3. Tippen Sie lange auf das Video das Sie teilen/exportieren möchten. Wählen Sie wenn gewünscht weitere Videos aus.




4. Tippen Sie unten auf das **Export Symbol** um die ausgewählten Videos zu exportieren




5. Wählen Sie, wohin das Video exportiert werden soll.


Videos löschen




1. Tippen Sie auf das Video Symbol in der linken Leiste.




2. Wählen Sie einen Rekorder und ein Datum aus.



3. Tippen Sie lange auf das Video das Sie löschen möchten.
Wählen Sie wenn gewünscht weitere Videos durch Tippen aus.



4. Tippen Sie unten auf **“Löschen”** um die ausgewählten Videos zu löschen.



4.1. Um **alle gespeicherten Videos zu löschen**, tippen Sie auf **“Leeren”**.





Diese Aktion wird **ALLE** in der App gespeicherten Videos löschen, auch die aus anderen Ordnern.



Bildarchiv

Gespeicherte Bilder verwalten


Gespeicherte Bilder betrachten



1. Tippen Sie auf das Bilder Symbol in der linken Leiste.




2. Wählen Sie einen Rekorder und ein Datum aus.
Tippen Sie auf das Bild das Sie betrachten wollen.




3. Um zur Übersicht zurückzukehren, klicken Sie auf den blauen Pfeil.


Bilder exportieren




1. Tippen Sie auf das Bilder Symbol in der linken Leiste.



2. Wählen Sie einen Rekorder und ein Datum aus.
Tippen Sie lange auf ein Bild das Sie exportieren möchten.



3. Wählen Sie, wenn gewünscht, weitere Bilder aus.




4. Klicken Sie auf das "Exportieren" Symbol




5. Wählen Sie, wie die Bilder exportiert werden sollen.


Bilder löschen




1. Tippen Sie auf das Bilder Symbol in der linken Leiste.




2. Wählen Sie einen Rekorder und ein Datum aus.
Tippen Sie lange auf ein Bild das Sie löschen möchten.



3. Wählen Sie, wenn gewünscht, weitere Bilder aus.



4. Tippen Sie auf **“Löschen”** um die ausgewählten Bilder zu löschen.



4.1. Um **alle gespeicherten Bilder zu löschen**, klicken Sie auf **“Leeren”**




Diese Aktion wird **ALLE** in der App gespeicherten Bilder löschen, auch die aus anderen Ordnern.




Alarmliste und Push Benachrichtigungen

Hier können Sie Alarm-Ereignisse wie Bewegungserkennung einsehen und Push Benachrichtigungen aktivieren


Push Benachrichtigungen aktivieren




1. Tippen Sie auf das **Zahnrad Symbol** in der linken Leiste



2. Tippen Sie auf **Alarm** in der mittleren Leiste




3. Tippen Sie auf das **Zahnrad Symbol** oben rechts




4. Stellen Sie **Push Benachrichtigungen** für das jeweilige Gerät an oder aus.

Auf Push Benachrichtigungen reagieren




1. Wenn die App geschlossen ist, erhalten Sie im Fall einer Bewegungserkennung eine Push Benachrichtigung.



2. Tippen Sie auf die Benachrichtigung um zum Livebild der entsprechenden Kamera weitergeleitet zu werden.


Alarmliste



1. Tippen Sie auf das **Zahnrad Symbol** in der linken Leiste



2. Tippen Sie auf **"Alarm"** in der mittleren Leiste



3. Im Hauptfenster sehen Sie nun eine Auflistung aller Alarmereignisse.
Ungesehene Ereignisse sind rot markiert
Tippen Sie auf ein Ereignis um zum Livebild der jeweiligen Kamera zu wechseln.



4. Um einen Alarm zu löschen, schieben Sie ihn nach links.

